

KLEINER KÜHLANHÄNGER

Platz für 5 Paletten

Stromanschluss = 230 V

MIETE PRO WOCHENENDE:

Freitag – Montag: € 200,00
inkl. Donnerstag wenn ein Feiertag
Je weiteren Tag: € 50,00

EIGENGEWICHT: 1.080 kg
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: 2.600 kg

INNENMAßE:

Höhe: 2,00 m
Breite: 1,64 m
Länge: 3,58 m
Höhe bis Kühlaggregat: 1,87 m
Höhe bis Schlauch: 1,73 m

AUSSENMAßE:

Höhe: 2,68 m
Breite inkl. Bereifung: 2,29 m
Länge ohne Deichsel: 3,60 m
Länge mit Deichsel: 5,27 m

KÜHLUNG UND ANSCHLUSS:

- Anschluss Steckverbindung 7 – oder 13-polig
- bis +2 C° Celsius
- Leistungsbedarf bei 2° Celsius liegt bei 0,9 KW (7,02 Ampere 1.200 Watt Anschlussleitung)

TECHNISCHE DATEN FÜR KLEINEN KÜHLANHÄNGERTYP HMT 2,7-360/180-200

- Kälteaggregat Fabrikat Original L'UNITE
- Typ CAJ 4492- Kältemittel R 134 A
- Verdampfer Typ: Deckenflachverdampfer Fabrikat ECO
- Regelteile: Fabrikat Danfoss
- Werkseitig eingestellter Temperaturbereich +5°C
- 1,750 Watt Kälteleistung bei 0°C ET
- Ca. 1500 Watt bei 2°C und +32°C Umgebungstemperatur
- Spannung 230 Volt
- Leistungsbedarf 0,96 KW
- 7,02 Ampere
- Anschlussleistung 1,200 Watt

*Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt.

KURZANLEITUNG KÜHLANLAGE FÜR ISOPOLAR KÜHLANHÄNGER / CONTAINER

ACHTUNG

Der Zuleitungsquerschnitt zur Kühlanlage muss immer in der entsprechenden Kabellänge angepasst sein!

- Bis max. 30 m. Leistungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
- Bis max. 60 m Leistungsquerschnitt 3 x 2,5 mm²
- Über 60 m entsprechend höherer Querschnitt

Bei Benutzung von Kabeltrommeln = Kabel komplett ausrollen – GEFAHR VON ÜBERHITZUNG UND KABELBRAND

1) ABSCHALTEN DER KÜHLMASCHINE

Ziehen des Netzsteckers

ACHTUNG

Bei kleinen Kühlanhängern vor Fahrtritt zu beachten:
Reifengröße 185/R14-C ca. 4,5 bar
Reifengröße 195/65R15 ca. 2,9 bar

- Lichtanlage überprüfen
- Befestigungsschrauben der Zugeinrichtung kontrollieren
- Bei gebremsten Anhängern Abreißseil für Bremse am Kugelhals einhängen bzw. anbringen
- Entsprechend der gültigen Straßenverkehrsordnung
- Schwerlaststützrad hochdrehen, Laufgrad einklappen und sichern
- Kontrolle ob Unterlegkeile und die Feststellbremse zu lösen sind
- DIE TÜR MUSS WÄHREND DER FAHRT ZUGESPERRT SEIN!

BELADUNG

Beim Be- und Entladen sowie im nicht am Zugfahrzeug angekuppelten Zustand müssen alle Abstellstützen ausgefahren bzw. in richtiger Art und Weise eingesetzt werden.

KÜHLANHÄNGER DÜRFEN NICHT BESCHRIFTET ODER BEKLEBT WERDEN!

ALLGEMEIN

- Selbstabholung und Selbstrückgabe IMMER von 08:00 – 14:00 im Büro (Triesterstraße 359, 8055 Graz)
- Für Kunden, die bei der Brauunion Puntigam Equipment bestellen und von uns beliefert werden, fallen Transportkosten weg
(ACHTUNG – GILT NICHT FÜR DIE WARE)
- Bei Selbstabholung ist ein gültiger Führerschein vorzuzeigen!
- Anhängervorschriften werden per Mail versendet und diese sind zu beachten